



# UTILIZAÇÃO PENTE DE ALETAS

## Manual de Instrução





1. Posicione o pente de aletas próximo ao local a ser utilizado;
2. Verifique se o espaçamento dos dentes do pente coincide com os espaçamentos das aletas;
3. Encaixe os dentes do pente no intervalo das aletas e faça movimentos para que os dentes passem por toda a extensão das aletas removendo assim qualquer bloqueio, sujeiras ou amassados que possam estar presentes.