



ALICATE LACRADOR

Manual de Instrução





1. Instruções

1. Posicione o alicate na seção do tubo que precisa ser lacrada;
2. Pressione o alicate até que o tubo esteja completamente lacrado;
3. Remova o alicate.