



ALARGADOR DE TUBOS

Manual de Instrução





1. Posicione o alargador de maneira que este encaixe perfeitamente sobre o tubo a ser expandido;
2. Bata com um martelo na parte de trás do alargador para que este adentre o tubo, assim expandindo-o até o diâmetro necessário;
3. Tome cuidado para que não ocorra nenhuma lesão ocasionada pelo martelo.