



KIT CURVADORES DE TUBO

Manual de Instrução





1. Instruções

1. Selecionar o diâmetro a ser curvado e rosquear a régua com os raios correspondentes na ponta do corpo curvador;
2. Selecionar a meia lua com o raio correspondente ao tubo a ser curvado e fixar na ponta da régua deslizante do curvador;
3. Acionar a alavanca do curvador até que o tubo fique preso entre a meia lua e a régua;
4. Pressionar a alavanca do curvador até a posição que se deseja curvar o tubo;
5. Aliviar a alavanca do curvador no sentido contrário, a fim de liberar o tubo curvado.