



TERMÔMETRO ESPETO

Manual de Instrução





1. Instruções

1. Termômetro em formato espeto é utilizado para medição de temperaturas em líquidos e sólidos perfuráveis, onde a haste tenha contato total com a superfície a ser medida;

2. No modelo analógico, a leitura é feita diretamente no mostrador do termômetro após uns 30 segundos do mesmo ter sido posicionado no local onde se deseja a verificação da temperatura;

3. Nos modelos digitais, ligar o botão ON/OFF, para ligar o termômetro. Após selecione °C ou °F, conforme a necessidade. Alguns modelos digitais, se auto desligam cerca de 15 minutos após serem ligados. Neste caso, acione novamente o botão ON/OFF e selecione a escala de temperatura que deseja ser verificada;

4. Após o uso, o termômetro deve ser limpo e novamente guardado na sua capa protetora.